

□Ksine社製 モデルK-1100ワイヤディスプーラー

マウントをOリングを引っ張りながら

本体に入れて下さい。



Oリングをプーリーの所にはめて下さい、ラジペンなどを用いてeリングを はめ込んだら終了となります。